

## CONSEJOS USO Y LIMPIEZA MICROONDAS

El microondas es un electrodoméstico que hoy en día no puede faltar en ninguna cocina. Es por ello que conviene mantenerlo en condiciones para que no se nos estropee antes de tiempo. Unas pocas precauciones harán que nos dure mucho tiempo.



- Usar una tapa para cubrir los platos susceptibles de salpicar (sopas, carne, pollo, etc). Es importante ya que las salpicaduras pueden dañar la mica del microondas (la “tarjeta” que se encuentra en el lado derecho del interior) y esto a posteriori causará una avería en el aparato. También podrían producir olores y humo al usar la función Grill.
- Limpiar con regularidad especialmente el interior retirando primero el plato de cristal. Para ello usar una servilleta humedecida con una solución de agua y jabón de manos o con un producto de PH Neutro. Importante secar bien el interior al terminar la limpieza. Hay que tener en cuenta que si no eliminamos las salpicaduras que pueda haber en el interior, con el tiempo y al recalentarse una y otra vez, acabarán dañando materiales, esmaltes y la mica.
- Para el exterior se puede usar el mismo producto que se ha utilizado para limpiar el interior. Además, en modelos inoxidable, se podrá usar una servilleta humedecida en WD40, 3en1 o similar que dejará la superficie limpia y brillante.
- Finalmente, no colocar el microondas totalmente pegado a una pared. Dejar unos pocos centímetros de separación para que la electrónica pueda “respirar” y evitar averías prematuras.



Recordar que en cualquier electrodoméstico, si mantenemos una limpieza regular, más sencillo nos será de retirar la suciedad cada vez. Una limpieza insuficiente hará que tengamos que dedicar más tiempo y usar productos más fuertes (vinagre, etc) o específicos y más caros.