



LAVADORA DISCOVER A1275



Read all instructions and explanations before use.
Follow the instructions carefully.
Keep the operation instructions handy for later use.
if the appliance is sold or passed on then ensure
that the new owner always receives these operation
instructions.

V1. 0
DISCOVER A1275



CAUTION: RISK OF FIRE !

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instrucciones de Seguridad2

INSTALACIÓN

- Descripción del Producto9
- Instalación 10

OPERACIÓN

- Inicio Rápido13
- Antes de Cada Lavado15
- Dispensador de Detergente16
- Panel de control 18
- Programas.....19
- Opción..... 23

MANTENIMIENTO

- Limpieza y cuidado26
- Solución de problemas29
- Servicio al cliente..... 30
- Especificaciones técnicas30
- Ficha del producto 31

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ Instrucciones de Seguridad

Por favor, lea la siguiente información de seguridad detenidamente y sígala estrictamente para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica y prevenir daños materiales, lesiones personales o pérdida de vidas. No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía

¡Advertencia!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en la muerte o lesiones graves a menos que se evite.

¡Precaución!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores o daños a la propiedad y al medio ambiente.

¡Nota!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores.

¡Advertencia!

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- *Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.*
 - *Si la máquina está dañada, no debe ser operada a menos que sea reparada por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas.*
- ¡Riesgo de descarga eléctrica!*

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- *El electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión*
- *Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico.*
- *Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico o ser supervisados continuamente.*
- *Los animales y los niños pueden trepar dentro de la máquina. Revise la máquina antes de cada operación.*
- *No trepe ni se siente en el electrodoméstico.*

UBICACIÓN DE INSTALACIÓN Y ALREDEDORES

- *Todos los productos de lavado y adicionales deben mantenerse en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.*
- *No instale la máquina sobre un suelo de alfombra. La obstrucción de las aberturas por una alfombra puede dañar la máquina.*
- *Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor y luz solar directa para evitar que las partes de plástico y goma se corroan*
- *No utilice el electrodoméstico en ambientes húmedos o habitaciones que contengan gas explosivo o cáustico. En caso de fugas de agua o salpicaduras de agua, deje que el electrodoméstico se seque al aire libre*
- *El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la lavadora.*

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- *No opere la máquina en habitaciones con una temperatura inferior a 5°C. Esto puede causar daños en sus piezas. Si es inevitable, asegúrese de drenar completamente el agua del electrodoméstico después de cada uso (ver „Mantenimiento - Limpieza del filtro de la bomba de desagüe“) para evitar daños causados por la congelación.*
- *Nunca use sprays o sustancias inflamables en la proximidad inmediata del electrodoméstico.*

INSTALACIÓN

- *Retire todo el material de embalaje y los pernos de transporte antes de usar el electrodoméstico. De lo contrario, podrían producirse daños graves.*
- *Este electrodoméstico está equipado con una sola válvula de entrada y puede conectarse solo al suministro de agua fría.*
- *El enchufe principal debe ser accesible después de la instalación.*
- *Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe funcionar una vez a través de todos los procedimientos sin ropa dentro.*
- *No coloque objetos excesivamente pesados en el electrodoméstico, como recipientes de agua o dispositivos de calefacción.*
- *Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico deben usarse y no se deben reutilizar los juegos de mangueras antiguos.*
- *Máx. Presión de agua de entrada 1 MPa. Presión de agua de entrada mínima 0.1MPa.*

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- *Asegúrese de que el cable de suministro no esté atrapado por la máquina, puede dañarse.*
- *Conecte el producto a un enchufe con toma de tierra protegido por un fusible que cumpla con los valores de la tabla de 'Especificaciones técnicas'. La instalación de puesta a tierra debe ser realizada por un electricista calificado. Asegúrese de que la máquina esté instalada de acuerdo con las regulaciones locales.*

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- *Las conexiones de agua y electricidad deben ser realizadas por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las regulaciones locales de seguridad.*

¡Advertencia!

- *No utilice múltiples enchufes o cables de extensión.*
- *El electrodoméstico no debe tener un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o estar conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.*
- *No desconecte el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable alrededor.*
- *Nunca desconecte el enchufe con las manos mojadas.*
- *Siempre tire del enchufe, no del cable.*
- *Siempre desenchufe el electrodoméstico si no se está utilizando.*

CONEXIONES DE AGUA

- *Revise las conexiones de los tubos de entrada de agua, el grifo de agua y la manguera de salida en busca de posibles problemas debido a cambios en la presión del agua. Si las conexiones se aflojan o gotean, cierre el grifo de agua y haga que lo reparen. No utilice el electrodoméstico antes de que las tuberías y mangueras estén instaladas correctamente por personas cualificadas.*
- *La puerta de vidrio puede calentarse mucho durante el funcionamiento. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la máquina mientras está en funcionamiento.*
- *Las mangueras de entrada y salida de agua deben instalarse de forma segura y permanecer sin daños. De lo contrario, puede producirse una fuga de agua.*
- *No retire el filtro de la bomba de desagüe mientras aún haya agua en el electrodoméstico. Grandes cantidades de agua pueden filtrarse y existe un riesgo de quemaduras debido al agua caliente.*

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- *Nunca use disolventes inflamables, explosivos o tóxicos. No use gasolina y alcohol, etc. como detergentes. Solo seleccione detergentes adecuados para lavadoras.*
- *Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc. pueden causar daños graves a esta máquina.*
- *Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas, antes de usar el electrodoméstico.*
- *Enjuague a fondo los artículos que hayan sido lavados a mano.*
- *Los artículos que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, cera y removedores de cera deben lavarse en caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarse en el electrodoméstico*
- *Los artículos que contienen espuma de goma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas equipadas con almohadillas de espuma de goma no deben secarse en la máquina*
- *Los suavizantes de telas u productos similares deben usarse según lo recomendado en sus instrucciones.*
- *Nunca intente abrir la puerta con fuerza. La puerta se desbloqueará poco después de que termine un ciclo.*
- *Por favor, no cierre la puerta con fuerza excesiva. Si le resulta difícil cerrar la puerta, por favor verifique si la ropa está correctamente insertada y distribuida.*

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- *Siempre desenchufe el electrodoméstico y cierre la llave de agua antes de limpiar y hacer mantenimiento y después de cada uso.*
- *Nunca vierta agua sobre el electrodoméstico con fines de limpieza. ¡ Riesgo de descarga eléctrica!*
- *Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro. El productor no será responsable de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas.*

TRANSPORT

- *Antes del Transporte:*
 - Los pernos deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada*
 - El agua acumulada debe ser drenada fuera de la máquina*
- *Este electrodoméstico es pesado. Transportar con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede ser utilizada como asa.*

USO PREVISTO

El producto está destinado únicamente para uso doméstico y para textiles en cantidades domésticas adecuadas para lavado y secado en máquina. Este electrodoméstico es solo para uso en interiores y no está destinado para uso empotrado. Úselo solo de acuerdo con estas instrucciones. El electrodoméstico no está destinado para uso comercial. Cualquier otro uso se considera como uso indebido. El productor no se hace responsable de ningún daño o lesión que pueda

- *Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:*
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;*
 - Casas de campo;*
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;*
 - Entornos tipo bed and breakfast;*
 - Áreas de uso comunitario en edificios de apartamentos o en lavanderías.*


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Embalaje/Electrodoméstico antiguo

 Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE . Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación de residuos no controlada, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales . Para devolver su dispositivo usado, por favor utilice los sistemas de recogida o contacte al minorista donde se compró el producto. Ellos pueden recoger y llevar este producto para su reciclaje seguro ambiental

INSTALACIÓN


■ Descripción del producto



¡Nota!

- El cuadro de la línea de productos es solo para referencia, por favor consulte el producto real como estándar.

Accesorios



Agujero de transporte
tapón

Manguera de suministro
agua fría

Manual del propietario

Esponja
acústica (
Opcional)


INSTALACIÓN

■ Instalación

Área de instalación


⚠ ¡Advertencia!

- ¡La estabilidad es importante para evitar que el producto se desplace!
- Asegúrese de que el producto no esté apoyado en el cable de alimentación.



Antes de instalar la máquina, se seleccionará la comoubicación caracterizada que sigue:


1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evitar la luz solar directa
3. Suficiente ventilación
4. La temperatura ambiente está por encima de 0°C
5. Mantenerse alejado de fuentes de calor como el carbón o gas.



Desembalaje de la lavadora

⚠ ¡Advertencia!

- El material de embalaje (por ejemplo, películas, poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- ¡Existe un riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje alejado de los niños.



1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base. Asegúrese de que el pequeño triángulo de espuma se retire junto con el inferior. Si no, coloque la unidad de lado, luego retire manualmente la espuma pequeña de la parte inferior de la unidad.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de desagüe.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.


Quitar los pernos de transporte

⚠ ¡Advertencia!

- Debe quitar los pernos de transporte del lado posterior antes de usar el producto.
- Necesitará los pernos de transporte nuevamente si mueve el product, así que asegúrese tú guárdelos en un lugar seguro.

Por favor, siga los siguientes pasos para quitar los pernos:

1. Afloje 4 pernos con una llave inglesa y luego quítelos.
2. Tape los agujeros con tapones de agujero de transporte.
3. Guarde los pernos de transporte adecuadamente para uso futuro.



INSTALACIÓN

Quitar los pernos de transporte

⚠ ¡Advertencia!


- Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.



Afloje los 4 pernos de transporte con una llave inglesa



Quite los pernos incluidas las partes de goma y guárdelos para uso futuro.



Cerrar los agujeros usando las tapas de cobertura.

Nivelar la lavadora

⚠ ¡Advertencia!

- Las tuercas de bloqueo en los cuatro pies deben estar apretadas contra la carcasa.



1. Afloje la tuerca de bloqueo.
2. Gire el pie hasta que toque el suelo.
3. Ajuste las patas y apriete las tuercas con una llave inglesa. Asegúrese de que la máquina esté nivelada y estable.

Conectar la manguera de suministro de agua

⚠ ¡Advertencia!

Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.

- No doble, aplaste o modifique la manguera de entrada de agua.



Conecte la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua y a un grifo de agua fría según se indica.



📌 ¡Nota!

- Conecte manualmente, no utilice herramientas. Compruebe si las conexiones están apretadas.

INSTALACIÓN



Manguera de desagüe

⚠ ¡Advertencia!

- No doble ni prolongue la manguera de desagüe.
- Posicione correctamente la manguera de desagüe, de lo contrario, podría dañarse y causar fugas de agua.



Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

1. Colóquelo en la bañera de agua.
2. Conéctelo al tubo de desagüe de la rama de la bañera.



📌 ¡Nota!

- Si la máquina tiene soporte para manguera de desagüe, instálelo como se muestra a continuación.



⚠ ¡Advertencia!

- Al instalar la manguera de desagüe, fíjela correctamente con una cuerda.
- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la fuerce en la lavadora, ya que causará ruidos anormales.

OPERACIÓN

■ Inicio rápido

! ¡Precaución!

- Antes de lavar, asegúrese de que la lavadora esté instalada correctamente.
- Su electrodoméstico fue revisado minuciosamente antes de salir de fábrica. Para eliminar cualquier agua residual y neutralizar posibles olores, se recomienda limpiar su electrodoméstico antes del primer uso. Por esta razón, inicie la Limpieza del tambor sin ropa ni detergente.


1. Antes de lavar



Conectar

Abrir grifo

Cargar




Agregar detergente

Cerrar
puerta del tambor


Cerrar
puerta de la máquina

¡Nota!

- El detergente debe agregarse en " caso I" después de seleccionar el prelavado para máquinas con esta función.
- Asegúrese de que las solapas del tambor estén correctamente bloqueadas




- Todos los ganchos metálicos deben estar correctamente enganchados dentro de la solapa trasera de la puerta.



- Verifique el rodillo antes de cada lavado, debe rodar suavemente.

2. Lavado



Encendido

Seleccione programa
Seleccione función o mantenga
la configuración
predeterminada

Presione
Iniciar/Pausa para
iniciar el programa

¡Nota!

- El paso 3 es opcional.

3.Después del lavado


Todas las luces apagadas.

INSTALACIÓN

Esponja acústica

¡Nota!

- Asegúrese de ensamblar las esponjas acústicas, que pueden reducir eficazmente el ruido causado por la máquina mientras trabaja, para proporcionarle un entorno de vida más tranquilo y silencioso.




1. Coloque la máquina en el suelo, utilizando algún material suave como espuma o ropa entre la máquina y el suelo para protección;
2. Pegue las 2x esponjas más largas en los bordes inferiores más largos de la máquina, y las 2x esponjas más cortas en los bordes inferiores más cortos.


OPERACIÓN

■ Antes de cada lavado


- La temperatura ambiente de la lavadora debe ser de 5-40°C. Si se utiliza por debajo de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se instala en condiciones de congelación, debe trasladarse a una temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje puedan descongelarse antes de su uso.
- Por favor, revise las etiquetas de cuidado de su ropa y las instrucciones de uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente poco espumoso o menos espumoso adecuado para lavado en máquina correctamente.




Verifique la etiqueta de cuidado




Clasifique la ropa según el color y el tipo de tejido




Sacar todos los artículos de los bolsillos



Ate juntos tiras textiles largas y cinturones, cierre cremalleras y botones.



Colocar artículos pequeños en una bolsa de lavandería



Voltee las telas fáciles de formar bolitas y de pelo largo del revés

⚠ ¡Advertencia!

- No lave artículos que hayan sido limpiados, lavados, empapados o manchados con sustancias combustibles o explosivas como cera, aceite, pintura, gasolina, alcohol, queroseno y otros materiales inflamables.
- Lavar prendas de ropa individuales puede crear fácilmente una gran excentricidad y causar alarma debido al desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas de ropa más a la lavadora para que el centrifugado se realice suavemente.
- No lave ni centrifugue asientos, alfombrillas o ropa impermeables.


OPERACIÓN

■ Dispensador de detergente

- I Detergente de prelavado
 II Detergente de lavado principal
 ☼ Suavizante

⚠ ¡Precaución!

- El detergente solo necesita agregarse en el caso I después de seleccionar el prelavado para las máquinas con esta función.
- No exceda la marca de nivel "MAX" al llenar detergente, aditivos o suavizante.



Saque el dispensador

Programa	I	II	☼	Programa	I	II	☼
Algodón	○	●	○	Solo centrifugado			
Sintético	○	●	○	Aclarado y centrifugado			○
Mezcla	○	●	○	Lana		●	○
Jeans	○	●	○	Cuidado del bebé	○	●	○
Ropa deportiva	○	●	○	Rápido 15'		●	○
Limpieza del tambor				ECO 40-60		●	○
20°C		●	○	Rápido 45'		●	○
Vapor	○	●	○				

● Significa obligatorio ○ Significa opcional

Recomendación de detergente

<i>Detergente recomendado para lavar</i>	<i>Ciclos de lavado</i>	<i>Temperatura de lavado</i>	<i>Tipo de ropa y textil</i>
<i>Detergente de alta resistencia con agentes blanqueadores y abrillantadores ópticos</i>	<i>Algodón, Mezcla</i>	<i>20/ 40/60</i>	<i>Ropa blanca de algodón o lino resistente a la ebullición</i>
<i>Detergente de color sin agente blanqueador y abrillantadores ópticos</i>	<i>Algodón, Mezcla</i>	<i>Frío/20/ 40</i>	<i>Ropa de colores hecha de algodón o lino</i>
<i>Detergente de color o suave sin abrillantadores ópticos</i>	<i>Sintético</i>	<i>Frío/20/ 40</i>	<i>Ropa de colores hecha de fibras fáciles de cuidar o materiales sintéticos</i>
<i>Detergente de lavado suave</i>	<i>Sintético</i>	<i>20 40/</i>	<i>Textiles delicados, seda, VISCOsa</i>
<i>Detergente especial para lana</i>	<i>Lana</i>	<i>20 40/</i>	<i>Lana</i>

📌 ¡Nota!

- *El detergente o aditivo aglomerante o viscoso se puede diluir en un poco de agua antes de verterlo en el dispensador de detergente, para evitar que se obstruya la entrada y cause un desbordamiento de agua.*
- *Por favor, elija el tipo adecuado de detergente para obtener un máximo rendimiento de lavado y un mínimo consumo de agua y energía*
- *Para lograr el mejor resultado de limpieza, es importante una dosificación adecuada del detergente.*
- *Utilice una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.*
- *Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua, si su agua del grifo es blanda, use menos detergente.*
- *Dosifique según lo sucia que esté su ropa, la ropa menos sucia requiere menos detergente.*
- *Los detergentes altamente concentrados (detergentes compactos) requieren una dosificación particularmente precisa.*

Los siguientes síntomas son signos de sobredosis de detergente:


- *formación de espuma abundante*
- *resultado pobre en lavado y enjuague*

Los siguientes síntomas son signos de subdosificación de detergente:

- *la ropa se vuelve gris*
- *acumulación de depósitos de cal en el tambor, el elemento calefactor y/o la ropa*

OPERACIÓN

■ Panel de control



1 Energía

El producto está encendido/apagado.

2 Inicio / Pausa Presione el

botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.

3 Opción


Esto le permite seleccionar una función adicional.

4 Programas

Disponible según el tipo de ropa.

5 Display

La pantalla muestra la configuración, el tiempo estimado restante, las opciones y los mensajes de estado para su lavadora. La pantalla permanecerá encendida durante el ciclo



OPERACIÓN

■ Programas

Programa	Carga(kg)	Tiempo de Visualización
	7.5	
Algodón	7.5	2:40
Sintético	3.5	2:20
Mezcla	7.5	1:20
Jeans	7.5	1:40
Ropa Deportiva	3.5	0:47
20°C	3.5	1:01
Cuidado del Bebé	7.5	2:01
Limpieza del Tambor	-	1:18
Solo Centrifugado	7.5	0:12
Aclarar y Centrifugar	7.5	0:20
Lana	2.0	1:07
Vapor	3.5	1:47
ECO 40-60	7.5	3:33
Rápido 45'	2.0	0:45
Rápido 15'	2.0	0:15

¡Nota!

- Los parámetros en esta tabla son solo para referencia del usuario. Los parámetros reales pueden ser diferentes a los mencionados en la tabla anterior

OPERACIÓN

■ Programas

Ciclo	Capacidad nominal en kg	Ajuste de temperatura	Duración del ciclo en horas y minutos	Consumo de energía en kWh/ciclo de operación	Consumo de agua en litros/ciclo de operación	Temperatura más alta °C ¹⁾	Humedad residual en % / centrifugado ²⁾ velocidad
Rápido 15'	2.0	frío	0:15	0.026	33	frío	70%/800
20°C	3.5	20	1:01	0.18	45	20	70%/800
Algodón	7.5	60	2:45	1.342	68	60	53%/1200
Sintético	3.5	40	2:20	0.596	41	40	70%/800
Mezcla	7.5	40	1:20	0.755	68	40	70%/800
ECO 40-60 3)	7.5	-	3:33	0.701	55	35	53.9%/1200
	3.5	-	2:45	0.436	45	32	53.9%/1200
	2.0	-	2:45	0.186	35	23	53.9%/1200

- Los datos anteriores son solo para referencia y los datos pueden cambiar debido a diferentes condiciones de uso reales.
- Las válvulas proporcionadas para programas que no sean el programa ECO 40-60 son solo indicativas.
- En relación con la norma EN 60456:2016/prA2019 Con (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, La clase de eficiencia energética de la UE es: A
Programa de prueba de energía: ECO 40-60. Otros como predeterminado.
Media carga para máquina de 7.5kg: 3.5kg.
Carga de un cuarto para máquina de 7.5kg: 2.0kg.

OPERACIÓN

- 1) La temperatura más alta alcanzada por la ropa en el ciclo de lavado durante al menos 5 minutos.
- 2) Humedad residual después del ciclo de lavado en contenido de agua porcentual y la velocidad de centrifugado en la que se logró esto.
- 3) El programa ECO 40-60 es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40°C o 60°C, juntas en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del reglamento (UE) 2019/2023.

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y durante más tiempo

Cargar la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía y agua.

El ruido y el contenido de humedad restante están influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor será el contenido de humedad restante

⚠ ¡Precaución!

- Si hay un corte en el suministro eléctrico mientras la máquina está en funcionamiento, una memoria especial almacenará el programa seleccionado. La máquina continuará el programa cuando se restablezca el suministro eléctrico

OPERACIÓN

■ Programas

Los programas están disponibles según el tipo de lavandería.

Programas	
Algodón	Textiles resistentes, textiles resistentes al calor hechos de algodón o lino.
Sintético	Lave artículos sintéticos, por ejemplo: camisas, abrigos, mezclas. Al lavar los textiles de punto, la cantidad de detergente se reducirá debido a su construcción de hilo suelto y a la formación fácil de burbujas.
Cuidado del bebé	Al lavar la ropa del bebé, se puede hacer que la ropa del bebé esté más limpia y mejorar el rendimiento del enjuague para proteger la piel del bebé.
Rápido 45'	Lavar pocas prendas y no muy sucias rápidamente.
Mezcla	Carga mixta compuesta por textiles de algodón y sintéticos.
Ropa deportiva	Lavar la ropa deportiva.
Jeans	Especialmente para los vaqueros.
Rápido 15'	Programa extra corto aproximado , adecuado para lavado ligeramente sucio con pequeñas cantidades de lavandería.
Lana	Lana lavable a mano o a máquina . Programa de lavado especialmente suave para evitar la contracción , pausas de programa más largas (los textiles descansan en el líquido de lavado
Solo centrifugado	Gira y drena el agua.
Enjuague&Centrifugado	Enjuaga y luego centrifuga la ropa, y luego drena el agua.
Limpieza del tambor	Especialmente configurado en esta máquina para limpiar el tambor y el tubo. Aplica esterilización a alta temperatura de 90 ° C para hacer que el lavado de la ropa sea más ecológico. Cuando se realiza este programa, la ropa u otro lavado no se puede añadir. Cuando se añade la cantidad adecuada de agente blanqueador de cloro, el efecto de limpieza del tambor será mejor. El cliente puede utilizar este programa regularmente según sea necesario.
ECO 40-60	Capaz de limpiar ropa de algodón ligeramente sucia declarada lavable a 40 °C o 60 °C, juntas en el mismo ciclo
Vapor	El Lavado a Vapor puede penetrar profundamente en la fibra, lo que elimina eficazmente bacterias y gérmenes, previniendo olores y protegiendo la salud.
20°C	Capaz de limpiar ropa de algodón ligeramente sucia, a una temperatura nominal de 20 °C.

OPERACIÓN

■ Opción

Cycle	Temp. por defecto (°C)	Velocidad de giro por defecto en rpm	Additional functions
Wash cycles		1200	
Algodón	40	800	🕒, 👑, ⏮
Sintético	40	800	🕒, 👑, ⏮
Mezcla	40	800	🕒, 👑, ⏮
Jeans	40	800	🕒, 👑, ⏮
Ropa Deportiva	20	800	🕒, 👑, ⏮
20°C	20	800	🕒, 👑
Cuidado del Bebé	60	800	🕒, 👑, ⏮
Limpieza del Tambor	90	--	🕒
Solo Centrifugado	--	800	🕒
Aclarar y Centrifugar	--	800	🕒, 👑
Lana	40	600	🕒, 👑
Vapor	40	800	🕒, 👑, ⏮
ECO 40-60	--	--	🕒
Rápido 45'	20	800	🕒, 👑
Rápido 15'	Frío	800	🕒



¡Nota!

- Para la velocidad de centrifugado máxima, tiempo de programa y otros detalles del programa ECO 40-60, consulte el contenido en la página de la Ficha del Producto.
- La tabla muestra qué ciclo ofrece qué opciones de ajuste.

OPERACIÓN



Pre-lavado

La función de prelavado puede realizar un lavado extra antes del lavado principal, es adecuado para lavar el polvo que se acumula en la superficie de la ropa; Debe poner detergente en el compartimento (I) al seleccionarlo.



Enjuague Extra

La ropa pasará por un enjuague extra una vez que lo seleccione.



Retraso

Configure la función de retraso:

1. Seleccione un programa;
2. Presione el botón de retraso para elegir el tiempo 0-24H;
3. Presione [Iniciar/Pausa] para iniciar la operación de retraso



Elegir el programa



Configuración de tiempo



Iniciar

Cancelar la función de retraso:

Presione el [Retraso] botón hasta que el display muestre 0H. Debe presionarse antes de comenzar el programa. Si el programa ya ha comenzado, debe apagarlo para restablecer uno nuevo

⚠ ¡Precaución!

- Si hay un corte de suministro eléctrico mientras la máquina está en funcionamiento, una memoria especial almacenará el programa seleccionado y cuando se restablezca la energía, el programa continuará



Temp.

Presione el botón para regular la temperatura (F16, 20 40°C, 60°C, 90°C)



Centrifugado

Presione el botón para cambiar la velocidad.

1200: 0-600-800-1000-1200

OPERACIÓN



Bloqueo para niños

Para evitar operaciones incorrectas por parte de los niños.



Elegir el programa



Iniciar



Presione [Girar] y [Retraso]

3 segundos hasta que suene el zumbador.

⚠ ¡Precaución!

- Durante la función de "Bloqueo para niños" activada, el timbre sonará cuando se presionen los botones.
- Presione los dos botones durante 3 segundos. también para liberar la función.
- El "Bloqueo para niños" bloqueará todos los botones excepto el botón de encendido.
- Corte el suministro de energía, se liberará la protección para niños.



Silenciar el timbre



Elegir el programa



Presione el botón [Centrifugar] durante 3 segundos, el timbre se silenciará.

Para activar la función del timbre, presione el botón nuevamente durante 3 segundos. La configuración se mantendrá hasta el próximo reinicio.

⚠ ¡Precaución!

- Después de silenciar la función del timbre, los sonidos no se activarán más.



Mi Ciclo

Para memorizar el programa de uso frecuente.

Después de elegir el programa y configurar las opciones, presione [Temp.] durante 3 segundos antes de comenzar a lavar. El curso de configuración predeterminado es Algodón



¡Nota!

Contador de uso

1. Desconecte el equipo durante 10 segundos y vuelva a conectarlo.
2. Encienda y, dentro de los 10 segundos, presione "Temp." y "Función" en el panel de control simultánea y continuamente durante aproximadamente 5 segundos hasta que la pantalla del dispositivo muestre dígitos: el valor puede indicar las veces que se ha utilizado el equipo.
3. Repita el paso 1 nuevamente y el cliente puede volver a la operación normal.

MANTENIMIENTO


■ Limpieza y cuidado

⚠ ¡Advertencia!

- Antes de que comience su mantenimiento, desenchufe la máquina y cierre la llave.

Limpieza del gabinete

Un mantenimiento adecuado en la lavadora puede extender su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, use un paño húmedo para limpiarlo inmediatamente. No se permiten objetos afilados.



📌 ¡Nota!

- El ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes están alcohol, prohibidos, como disolventes o productos químicos, etc.

Limpieza del tambor

Las oxidaciones dejadas dentro del tambor por los artículos metálicos deben eliminarse inmediatamente con detergentes libres de cloro. Nunca use lana de acero.

📌 ¡Nota!

- No ponga ropa en la lavadora durante la limpieza del tambor.




MANTENIMIENTO

Limpiar el Filtro de Entrada

¡Nota!


- La disminución del flujo de agua es una señal de que el filtro necesita ser limpiado.

1. Cierre la llave y retire la manguera de suministro de agua de la misma.
2. Limpie el filtro con un cepillo.
3. Desenrosque la manguera de suministro de agua desde la parte trasera de la máquina. Extraiga el filtro con unos alicates de punta larga.
4. Utilice un cepillo para limpiar el filtro.
5. Vuelva a instalar el filtro en la entrada de agua y vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.
6. Limpie el filtro de entrada cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del aparato.



Limpiar el Dispensador de Detergente


1. Presione la ubicación de la flecha en la tapa del suavizante dentro del cajón del dispensador.
2. Levante el clip y saque la tapa del suavizante y lave todas las ranuras con agua.
3. Vuelva a colocar la tapa del suavizante y empuje el cajón a su posición.



Extraiga el cajón del dispensador presionando la tecla



Limpiar el cajón del dispensador bajo agua



Insertar el cajón del dispensador

¡Nota!


- No utilice agentes abrasivos o cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
- Limpie el dispensador de detergente cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

MANTENIMIENTO


Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

⚠ ¡Advertencia!


- Asegúrese de que la máquina haya terminado el ciclo de lavado y esté vacía. Apáguela y desenchúfelo antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.
- ¡Tenga cuidado con el agua caliente! Permita que el agua se enfríe. ¡Riesgo de quemaduras!
- Limpie el filtro periódicamente cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.




Abra la tapa inferior



Abra el filtro girando en sentido contrario a las agujas del reloj



Retire las impurezas



Cierre la tapa inferior

■ Solución de problemas

El inicio del electrodoméstico no funciona o se detiene durante la operación.

Primero intente encontrar una solución al problema. Si no, contacte con el centro de servicio.

Descripción	Razón	Solución
La lavadora no puede arrancar	La puerta no está cerrada correctamente	Reinicie después de cerrar la puerta Compruebe si la ropa está atascada
La puerta no se puede abrir	El diseño de protección de seguridad de la lavadora está funcionando	Desconecte la alimentación, reinicie el producto
Fuga de agua	La conexión entre la tubería de entrada o la manguera de salida no está apretada	Revise y apriete las tuberías de agua Limpie la manguera de salida
Residuos de detergente en la caja	El detergente está húmedo o aglomerado	Limpiar y secar la caja de detergente
El indicador o la pantalla no se enciende	Desconecte la alimentación La placa de circuito impreso o el arnés tienen problema de conexión	Compruebe si la alimentación está apagada y el enchufe de corriente está conectado correctamente
Ruido anormal		Compruebe si los pernos de fijación han sido retirados Comprobar está instalado en un suelo sólido y nivelado

Modelos con pantalla LED:

Descripción	Razón	Solución
E30	La puerta no está cerrada correctamente	Reinicie después de cerrar la puerta Verifique si la ropa está atascada
E10	Problema de inyección de agua durante el lavado	Verifique si la presión del agua es demasiado baja Enderece la manguera de agua Verifique si el filtro de la válvula de entrada está bloqueado
E21	Desagüe de agua extra en tiempo extra	Verifique si la manguera de desagüe está bloqueada
E12	Desbordamiento de agua	Reinicie la lavadora
EXX	Otros	Por favor, inténtelo de nuevo primero, llame a la línea de servicio si aún hay problemas



¡Nota!

- Después de la verificación, active el electrodoméstico. Si el problema o la pantalla muestra otros códigos de alarma ocurre nuevamente, contacte al servicio

MANTENIMIENTO

■ Servicio al cliente

Los repuestos para su electrodoméstico están disponibles por un mínimo de 10 años.
En caso de preguntas, por favor contacte a nuestro servicio al cliente en:

⚠ ¡Advertencia!

Riesgo de descarga eléctrica

- Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presuma que está defectuoso. Puede poner en peligro su vida y la de los futuros usuarios. Solo los especialistas autorizados pueden realizar esta reparación.
- ¡La reparación incorrecta anulará la garantía y los daños posteriores no podrán ser reconocidos!

Transport

PASOS IMPORTANTES AL MOVER EL ELECTRODOMÉSTICO


- **Desenchufe el electrodoméstico y cierre la llave de entrada de agua.**
- Verifique si la puerta y el dispensador de detergente están cerrados correctamente.
- Retire la tubería de entrada de agua y la manguera de salida de las instalaciones de la casa.
- Deje que el agua se drene por completo del electrodoméstico (ver "Mantenimiento Limpieza del filtro de la bomba de desagüe")
- Importante: Vuelva a instalar los 4 pernos de transporte en la parte trasera del electrodoméstico.
- Este electrodoméstico es pesado. Transportar con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede usarse como asa.

■ Especificaciones Técnicas

Suministro Eléctrico 220-240V~,50Hz

Corriente MÁX. 10A

Presión de Agua Estándar 0.1MPa~1MPa



Model	Capacidad de Lavado	Dimensiones (An*P*Al mm)	Peso Neto	Potencia Nominal
DISCOVER A1275	7.5kg	400*610*875	56kg	1900W

MANTENIMIENTO

■ Ficha de Producto

Supplier's name or trade mark^(a)(^c):

Supplier's address^(a)(^c):

Model identifier^(a): DISCOVER A1275

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity ^(b) (kg)	7.5		Dimensions in cm ^(a) , ^(c)	Height	88
				Width	40
				Depth	61
Energy efficiency index ^(b) (EEI _w)	51.9		Energy efficiency class ^(b)	A ^(d)	
Washing efficiency index ^(b)	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) ^(b)	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.460		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	46	
Maximum temperature inside the treated textile ^(b) (°C)	Rated capacity	35	Weighted remaining moisture content ^(b) (%)	53.9	
	Half	32			
	Quarter	23			
Spin speed ^(b) (rpm)	Rated capacity	1200	Spin-drying efficiency class ^(b)	B ^(d)	
	Half	1200			
	Quarter	1200			
Programme duration ^(b) (h:min)	Rated capacity	3:33	Type	free-standing	
	Half	2:45			
	Quarter	2:45			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ^(b) (dB(A) re 1 pW)	78		Airborne acoustical noise emission class ^(b) (spinning phase)	C ^(d)	
Off-mode (W) (if applicable)	0.50		Standby mode (W) (if applicable)	N/A	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	N/A	

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier ^(a)(^c):

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle

NO

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 ⁽¹⁾ is found:

^(a) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.

^(b) for the eco 40-60 programme.

^(c) changes to this item shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

^(d) if the product database automatically generates the definitive content of this cell, the supplier shall not enter these data.

Para contactar con un Servicio Técnico Autorizado, o para pedir recambios consulte el listado en la página web www.rommer.es

Para cualquier consulta, búsqueda de manuales, o atención al cliente póngase en contacto con comercial@rommer.es

Para más información sobre el producto, puede acceder a la base de datos escaneando el código QR situado en la tarjeta energética. (según Regulación EU 2019/2019)

Las piezas de repuesto, pueden obtenerse a través de los Servicios Técnicos Oficiales durante un período mínimo de 10 años a partir de la fecha de puesta en marcha.

Importador:
EUROSAIME, S.A.
ESA08765158
Geminis 22
08228 TERRASSA
937851237

Nota: La dirección o el número de teléfono de contacto está sujeto a cambios sin previo aviso. Por favor, confirme los datos consultando la web arriba indicada.