

ROMMER



ENCIMERA DE GAS

Modelo:

PGM-3 FG INOX BUT
CGM-3 FG CRISTAL BUT
PGM-4 INOX BUT

Introducción

Gracias por elegir esta encimera de gas. Para usar este aparato correctamente y evitar cualquier posible riesgo, lea estas instrucciones antes de usar el aparato, y guárdelas en un lugar donde las pueda encontrar fácilmente para futuras consultas.

Si tiene dudas sobre cualquier dato incluido en este manual de instrucciones, contacte con nuestro departamento de atención al cliente.

El fabricante no se hace responsable de cualquier daño en personas u objetos, o sobre el propio aparato, que esté causado por una incorrecta instalación o un uso inapropiado y no conforme con las instrucciones de este aparato.

Queda reservado el derecho del fabricante de hacer cualquier modificación en el producto que pueda ser considerada importante, sin poner en peligro las principales características funcionales y de seguridad del producto en sí.

Este aparato está destinado para su uso en un ambiente doméstico y no comercial.

Índice

Introducción

Advertencias de seguridad

Instrucciones de seguridad	3
Instalación	4
Seguridad infantil.....	5
Funcionamiento	6
Mantenimiento y limpieza.....	8
Información ambiental.....	8

Instrucciones para uso y mantenimiento

Descripción del aparato.....	9
Cómo usar el aparato	10
Seguridad y consejos para ahorrar energía.....	11
Mantenimiento y limpieza	12

Instrucciones técnicas



Instrucciones de funcionamiento.	14
Posición.....	14
Instalación del aparato	15
Conexión de gas	16
Especificación de gas.....	17
Conexión eléctrica.....	18
Conversión de gas.....	18
Resolución de problemas.....	19

SEGURIDAD ELÉCTRICA: DESCONEXIÓN DE LA RED





Se debe instalar una toma de corriente cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

Instrucciones de seguridad

- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de instalar o utilizar el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.
- Guarde este manual de instrucciones para futuras referencias cerca del aparato. Si el electrodoméstico se vende o regala a otra persona, asegúrese de entregar el manual de instrucciones al nuevo usuario.
- El fabricante no se hace responsable si se incumplen estas normas de seguridad.
- Los siguientes símbolos son para facilitar la comprensión de las instrucciones, para que pueda prevenir accidentes y disfrutar de un uso más cómodo.
- Lea las siguientes instrucciones adecuadamente y asegúrese de entenderlas.
- En caso de que el símbolo del país no aparezca en el aparato, consulte las instrucciones de instalación, en las que encontrará las instrucciones necesarias para adaptar el aparato a las condiciones de uso del país.
- El cable de alimentación de este producto viene con un enchufe, no es necesario ningún cableado adicional.
- Este electrodoméstico es de tipo clase 3, según la regulación EN 30-1-1 para aparatos de gas: electrodoméstico encastrado.
- El fabricante se exime de toda responsabilidad en caso de incumplimiento de las indicaciones de este manual. Todas las operaciones relativas a la instalación, regulación y conversión a otros tipos de gas deben ser realizadas por un instalador autorizado, respetando todos los reglamentos, normas y especificaciones aplicables de los proveedores locales de gas y electricidad.
- Es recomendable que se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica para realizar la conversión a otro tipo de gas. Antes de comenzar, desconecte la alimentación eléctrica y de gas del electrodoméstico.
- Este electrodoméstico ha sido diseñado solo para uso doméstico, no para uso comercial o profesional. La garantía solo será válida si el electrodoméstico se utiliza para el propósito para el que fue diseñado.
- Antes de la instalación, compruebe que las condiciones de distribución locales (tipo de gas y presión) y el ajuste del electrodoméstico sean compatibles. Las condiciones de ajuste del electrodoméstico figuran en la etiqueta o en la placa de características.
- Este electrodoméstico sólo puede instalarse en un lugar bien ventilado de acuerdo con la normativa vigente y las especificaciones de ventilación. El electrodoméstico no debe conectarse a un dispositivo de eliminación de productos de combustión.
- El cable de alimentación debe estar sujeto a la unidad para evitar que toque partes calientes del horno o la placa. Los electrodomésticos con suministro eléctrico deben estar conectados a tierra. No manipule el interior del electrodoméstico. Si es necesario, llame a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
- Este electrodoméstico es de tipo clase 3, según la regulación EN 30-1-1 para aparatos de gas: electrodoméstico encastrado. Las unidades junto al electrodoméstico deben estar hechas de materiales no inflamables. El revestimiento laminado y el pegamento para adherirlo deben ser resistentes al calor.
- Este electrodoméstico no puede instalarse encima de frigoríficos, lavadoras, lavavajillas o similares. Un horno debe tener ventilación forzada para instalar una placa de cocción encima. Compruebe las dimensiones del horno en el manual de instalación.
- Este aparato debe instalarse de acuerdo con la normativa vigente y utilizarse únicamente en un espacio bien ventilado. Lea las instrucciones antes de instalar o utilizar este aparato.

 Peligro/Advertencia	No cumplir esta nota puede provocar lesiones graves o muerte.
 Precaución	No cumplir esta nota puede provocar lesiones graves o muerte.

■ Significado de los siguientes símbolos:

- ▲  Precaución  Prohibido hacer fuego  Sin acceso  Advertencia

Precaución

■ Si hay una fuga de gas, siga las siguientes pautas:

- No encienda la luz.
- No apague ni enchufe ningún aparato eléctrico y no toque ninguna toma de corriente.
- No use el teléfono.

- 1 Deje de usar el producto y cierre la válvula media.
- 2 Abra la ventana para ventilar.
- 3 Póngase en contacto con el servicio técnico, usando el teléfono cuando esté fuera de la estancia y lejos del aparato.



El gas combustible contiene mercaptano, por lo que se puede percibir el olor a gas (olor a ajo o huevo podrido) incluso cuando sólo 1/1000 del gas está en el aire.


Instalación

Advertencia


- Este aparato debe ser instalado de acuerdo con la normativa vigente y ubicado en un ambiente bien ventilado.




- Antes de la instalación, asegúrese de que el suministro eléctrico y de gas cumplen con el tipo especificado en la placa de características.



- Este dispositivo no se puede instalar en yates o caravanas. No utilice este aparato como calentador de espacio.



- La tubería de gas y el cable de corriente debe estar instalado de tal manera que no toque ninguna parte del aparato.




Peligro

- Este electrodoméstico debe ser instalado por un técnico o instalador cualificado. Las condiciones de ajuste de este electrodoméstico se indican en la etiqueta o placa de datos.
- Retire todo el embalaje antes de utilizar el electrodoméstico.
- Tras desembalar el electrodoméstico, asegúrese de que el producto no esté dañado y que el cable de conexión esté en perfectas condiciones. En caso contrario, póngase en contacto con el distribuidor antes de instalar el electrodoméstico.
- El mobiliario adyacente y todos los materiales utilizados en la instalación deben ser capaces de soportar una temperatura mínima de 85°C por encima de la temperatura ambiente de la habitación en la que se encuentra, mientras se utiliza.
- En caso de que las llamas del hornillo se apaguen accidentalmente, apague el control del hornillo y no intente volver a encender el hornillo durante al menos un minuto.
- ATENCIÓN: El uso de un electrodoméstico de cocción a gas produce calor, humedad y productos de combustión en la habitación en la que está instalado. Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada, especialmente cuando se utiliza el electrodoméstico.
- El uso prolongado e intensivo del electrodoméstico puede requerir ventilación adicional, por ejemplo, aumentar la ventilación mecánica donde esté presente, ventilación adicional para eliminar de forma segura los productos de combustión al aire exterior mientras se proporcionan cambios de aire en la habitación con ventilación adicional. Consulte a un profesional antes de instalar la ventilación adicional.
- ATENCIÓN: Este electrodoméstico es solo para cocinar. No debe ser utilizado para otros fines, por ejemplo, para calentar la habitación.
- ATENCIÓN: Mantener alejados a los niños pequeños.
- ATENCIÓN: En caso de que se rompa la superficie de vidrio:
 - apague inmediatamente todos los hornillos y cualquier elemento de calefacción eléctrica y aisle el electrodoméstico de la corriente,
 - no toque la superficie del electrodoméstico,
 - no utilice el electrodoméstico.
- No utilice protector para la placa de cocción.
- El uso de protectores inapropiados para la placa de cocción puede causar accidentes.

Seguridad infantil

Advertencia

- No permita que los niños jueguen cerca o con este aparato. El electrodoméstico se calienta cuando está en uso. Los niños deben mantenerse alejados hasta que se enfríe.



Peligro

- Este aparato está diseñado para ser utilizado por adultos.
- Los niños también pueden hacerse daño tocando las sartenes o las ollas de la cocina.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas con falta de experiencia, y/o falta de capacidades sin supervisión.


Funcionamiento

Advertencia

- La cocina tan solo tiene un uso culinario doméstico.



- No altere este aparato. El panel del hornillo no está diseñado para operar desde un temporizador externo o sistema de control remoto.



- El uso de la encimera de gas genera calor y humedad en la estancia donde se haya instalado. Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada, mediante ventilación natural o aparatos de ventilación mecánica (campana extractora).



- No use este aparato si está en contacto con agua. No manipule el aparato con las manos húmedas.



- La superficie de cocción comienza a calentarse cuando el aparato está en uso. Tome todas las precauciones



- No use prendas grandes, toallas o similares que puedan prender.



- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté cocinando.



- Las sartenes con base inestable o irregular no deberían colocarse sobre la cocina, ya que si se vuelcan o derraman puede producirse un accidente.



Funcionamiento

- No utilice materiales inflamables para limpiar el aparato.




- A los alimentos perecederos, los objetos de plástico y los aerosoles les afecta el calor, por lo que no deben colocarse ni encima ni debajo de la unidad de cocina.



- No eche spray por los alrededores del aparato cuando esté en funcionamiento.



- Asegúrese que los mandos están cerrados cuando no se utilicen.



Peligro

- La cocina tan solo tiene uso culinario doméstico. No se ha diseñado con fines comerciales ni industriales.
- Si utiliza la cocina durante un tiempo prolongado, consiga más ventilación abriendo una ventana o subiendo el nivel de velocidad del extractor.
- Use guantes para coger cualquier sartén o utensilio de cocina ya que estarán calientes.
- No deje cerca de la cocina en funcionamiento objetos con sensibilidad a prender.
- No deje las agarraderas o los guantes mojados o húmedos, por que esto puede causar la transferencia de calor al material rápidamente y el riesgo de prender tu mismo.
- Utilice solamente los quemadores después de colocar sartenes y ollas. No caliente ninguna sartén ni olla sin nada en el interior.
- No utilice platos de plástico ni de aluminio en la cocina.
- Cuando utilice otros aparatos eléctricos, asegúrese de que los cables no entran en contacto con las superficies calientes del electrodoméstico.
- No utilice un paño de cocina en lugar de un agarrador para las ollas. Objetos tales como, ropa pueden prender fuego muy rápidamente.
- Cuando utilice utensilios de cocina de cristal, asegúrese que son específicos para cocinar. Si la superficie está fabricada con cristal endeble, apague el aparato para evitar errores eléctricos.
- Apague siempre el control de los quemadores antes de quitar el utensilio de cocina en cuestión.
- Vigile cuidadosamente los alimentos que son fritos con altos niveles de temperatura. Siempre caliente el aceite lentamente y observe mientras se calienta. Los alimentos para freír deben estar lo más secos posible.
- Los alimentos congelados o la humedad en los alimentos frescos pueden provocar que la grasa caliente salpique por fuera de los lados de la olla.
- Nunca intente mover una sartén con grasa caliente, espere a que se enfríe.

Mantenimiento y limpieza

⚠ Advertencia

- Nunca utilice agentes de limpieza abrasivos.



- Este aparato sólo debe ser reparado por personal cualificado o el servicio técnico. Solo se pueden utilizar repuestos y piezas aprobados por el fabricante.



⚠ Peligro

- Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, debe desconectar la cocina de la red eléctrica.
- No debe usar vapor ni ningún otro elemento de limpieza con altas presiones para limpiar el aparato.

Información ambiental



ELIMINACIÓN: No elimine este producto como residuos municipales sin clasificar. Es necesario recoger estos residuos por separado para un tratamiento especial.




Según la directiva europea 2012/19/UE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyan y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico.


Descripción del aparato

Modelo	Placa superior	Dimensiones An*Fo*Al	Dispositivo de encendido	Conexión de gas	Suministro eléctrico	Características del quemador	Σ Qn
PGM-3 FG INOX BUT	Acero inoxidable	590*510*90	Tipo de encendido continuo	Hilo G1/2	220-240V~ 50Hz-60Hz, 2W	Triple-Corona (1), Semi-rápido (1), Auxiliar(1)	6.05kW
CGM-3 FG CRISTAL BUT	Cristal	600*510*100				Triple-Corona (1), Semi-rápido (2), Auxiliar(1)	7.8kW
PGM-4 INOX BUT	Acero inoxidable	590*510*100				rápido (1), Semi-rápido (1), Auxiliar(1)	5.75kW

Accesorios



Soporte (4)



Esponja (4)



Tornillo (4)



Inyector
PGM-3 FG INOX BUT (3)
CGM-3 FG CRISTAL BUT (4)
PGM-4 INOX BUT (3)



Codo de tubería de gas(1)




Manual de instrucciones(1)

Cómo usar el aparato

Los siguientes símbolos aparecerán en el panel de control, cerca de cada mando de control

- Circulo negro: gas apagado
- 🔥 Llama larga: ajuste máximo
- 🔥 Llama pequeña: ajuste mínimo



- El ajuste mínimo es el que se encuentra al final al contrario de las agujas del reloj.
- Todas las posiciones de operación deben ser seleccionadas entre la posición máxima y la posición mínima.
- El símbolo en el panel junto a la ruleta de control indicará a qué hornillo corresponde.

Encendido automático con dispositivo de seguridad de fallo de llama

El aparato está equipado con un dispositivo de seguridad de fallo en cada quemador, el cuál está diseñado para detener los escapes de gas.

Para encender el hornillo:

- Presione la perilla de control en el hornillo que desee enchufar y gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta alcanzar la posición máxima.
- Si mantiene presionada la perilla, el arranque automático del hornillo se activará.
- Mantenga pulsado el mando durante 15 segundos después de que la llama aparezca. Si después de 15 segundos el quemador no se ha encendido, deje de manipular el dispositivo, abra la puerta y/o espere al menos 1 minuto antes de volver a intentar otro encendido
- Después de este intervalo de 15 segundos, para regular la llama, siga girando el mando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la llama tenga el nivel adecuado. La posición de funcionamiento debe estar entre la posición máxima y mínima.
- Para apagar el hornillo, gire el mando de control en el sentido de las agujas del reloj hasta el final, hasta la posición de gas apagado.
- En caso de corte de corriente, los hornillos pueden ser enchufados usando con cuidado un mechero o cerilla.

Seguridad y consejos para ahorrar energía

- El diámetro de la parte trasera de la cacerola debería corresponder con la tabla siguiente para el buen funcionamiento del hornillo.

QUEMADORES	CACEROLAS	
	min.	max.
Triple-Corona	200mm	220mm
Rápido	200mm	220mm
Semi-rápido	160mm	180mm
Auxiliar	120mm	160mm



■ No utilice utensilios de cocina que sobrepasen los bordes del hornillo.

NO		SI	
	No use utensilios pequeños en los hornillos grandes. Las llamas nunca deben sobrepasar los lados del utensilio en cuestión.	Use siempre utensilios que sean adecuados para cada hornillo, para evitar fugas de gas.	
	Evite cocinar sin tapa o con la tapa colocada a la mitad.	Coloque una tapa en el utensilio.	
	No use recipientes con la parte inferior convexa o cóncava.	Utilice solamente cacerolas, sartenes con la parte trasera gruesa.	
	No coloque los utensilios de cocina desplazados del centro del hornillo. No use recipientes de gran diámetro en los quemadores cerca de los controles, ya que el recipiente puede tocar los controles o quedar tan cerca de ellos que puede aumentar la temperatura de esta área y causar daños.	Siempre coloque los utensilios en el centro del hornillo, nunca en el lado.	
	Nunca coloque los utensilios directamente en la parte superior del quemador.		
	No coloque ningún elemento entre los soportes y las sartenes porque puede provocar serios daños en el producto.	Coloque los utensilios de cocina en la parte superior del trípode.	
	No utilice utensilios que pesen demasiado para evitar daños en la superficie de cocción.	Sostenga el mango de la olla con cuidado cuando ésta esté en el hornillo.	










- No es recomendable usar sartenes para asar y freír o parrillas de piedra calientes simultáneamente en varios hornillos porque la acumulación de calor resultante puede causar daños en el aparato. Evite la utilización de planchas de asado, cazuelas de barro, etc. prolongadamente a máxima potencia.
- No toque las parrillas sobre los quemadores mientras estén en uso.
- Tan pronto como el líquido empiece a hervir, baje la intensidad de la llama para mantener el líquido hirviendo a fuego lento.
- Las grasas y el aceite al calentarse pueden liberar vapores inflamables. Mantenga las llamas u objetos calientes alejados de las grasas y aceites cuando cocine con ellos.
- Dado que los vapores que desprende el aceite muy caliente pueden provocar combustiones espontáneas, vigile sus alimentos durante la cocción.



Mantenimiento y limpieza



- La limpieza solo se puede llevar a cabo cuando el aparato esté completamente frío.
- El aparato debe ser desconectado de la corriente, antes de comenzar la limpieza.
- Limpie el aparato regularmente, preferiblemente después de cada uso.
- Los limpiadores abrasivos o los objetos afilados causarán daños en la superficie del aparato. Usted debería limpiar usando agua y un poco de líquido.

UTILIZABLE	NO UTILIZABLE
 Ropa suave	 Esponja de Nylon
 Detergente neutro	 Detergente ácido
	 Aceite de consumo
	 Abrasivos
	 Disolvente

Soporte para sartenes, mandos de control

- Quite el soporte de la sartén.
- Limpielo con un paño húmedo.
- Sequelo todo con un paño seco y suave.

Placa superior


- Limpie la placa superior usando un paño suave bien escurrido.
- Seque la placa superior completamente después de la limpieza.
- Quite la comida salada o los líquidos de los hornillos tan pronto como sea posible para evitar el riesgo de corrosión.
- Las partes de acero inoxidable del aparato pueden perder color. Esto es normal, debido a las altas temperaturas. Cada vez que el aparato esté en uso estas partes deben limpiarse con un producto adecuado para el acero inoxidable.

Mantenimiento y limpieza

HORNILLOS

- Las tapas y los cálices de los quemadores pueden retirarse para su limpieza.
- Lave las tapas y los cálices de los quemadores con agua caliente jabonosa y retire las marcas con una pasta limpiadora suave.
- En caso de que cueste eliminar las marcas, puede utilizar, llevando cuidado, un estropajo de níquel bien impregnado en jabón.
- Tras la limpieza, asegúrese de secar con un paño suave.

■ Vuelva a montar el hornillo auxiliar, semi-rápido, rapido y el hornillo triple corona como sigue:



1. Coloque el difusor de llama (4) en la copa del quemador (5), de forma que el dispositivo de ignición y el dispositivo de seguridad de llama se expandan hacia sus respectivos agujeros. El difusor debe hacer un click para indicar que ha encajado correctamente.
2. Posicione la tapa del quemador (1,2,3) sobre el difusor (4), para que los enganches encajen en sus respectivos huecos.




- Coloque las partes en el orden correcto después de limpiarlo.
 - No mueva ni la tapa ni la parte trasera.
 - Los fogones deben de encajar exactamente en el hueco.

Instrucciones de funcionamiento

Advertencia

- No modifique ni altere este aparato.
- Este aparato sólo debe instalarlo un profesional técnico o instalador autorizados.
- Antes de comenzar la instalación, asegúrese que las condiciones de suministro local (naturaleza y presión del gas) y la configuración del aparato son compatibles.
- Las condiciones de ajuste de este aparato están indicadas en la etiqueta del producto o en la placa de características.
- Este aparato no viene conectado a un equipo de evacuación de productos de combustión. Debe conectarse de acuerdo con la normativa de instalación vigente. También se debe prestar especial atención a las regulaciones relativas a la ventilación.
- Antes de la instalación, apague el suministro de gas y la corriente eléctrica del aparato.
- Todos los aparatos que incluyan cualquier componente eléctrico deben tener toma de tierra.
- Asegúrese de que el gas y el cable de electricidad son instalados de manera que no toquen ninguna parte del aparato que pueda calentarse.
- La tubería de gas no debe quedar doblada ni bloqueada por ningún objeto.
- Compruebe las dimensiones del aparato al igual que las dimensiones del hueco a cortar en la unidad de cocina.
- Los paneles sobre la superficie de trabajo que estén directamente sobre el aparato deben ser de material no inflamable. Tanto la superficie como el pegamento deben ser resistentes, para prevenir el deterioro.
- Enchufe el aparato y encienda todos los hornillos, uno tras otro. Compruebe que la llama es azul sin puntas amarillas. Si los quemadores presentan alguna anomalía, verifique lo siguiente:
 - La tapa del quemador está colocada correctamente.
 - El difusor está colocado correctamente.
 - El hornillo está alineado verticalmente con la tetina del inyector.
- Debe realizarse una prueba de funcionamiento completa y una comprobación de escapes de gas para una instalación más adecuada.
- La manguera flexible debería ser instalada para que no entre en contacto con partes móviles de la superficie de la encimera y no pase hacia cualquier espacio en el que se pueda ver afectada.
- Las piezas se lubrican en el proceso de fabricación para cumplir con los requisitos de vida útil de las placas.


Posición



DIMENSIONES REQUERIDAS PARA INSTALACIÓN DE LA ENCIMERA CON UNA CAMPANA EXTRACTORA ARRIBA

Modelo	X	Y	Z
PGM-3 FG INOX BUT	560	490	600
CGM-3 FG CRISTAL BUT	560	480	600
PGM-4 INOX BUT	560	480	600


- **Este electrodoméstico debe integrarse en una unidad de cocina o encimera de 600 mm, siempre que se guarden las siguientes distancias mínimas;**
- Los bordes de la placa deben estar a una distancia mínima de 60 mm de una pared lateral trasera.
- Debe haber 700 mm entre el punto más alto de la superficie de la placa (incluidos los quemadores) y la parte inferior de cualquier superficie horizontal que quede directamente encima de ella.
- Debe haber 400 mm entre las superficies de la encimera, siempre que la parte inferior de la superficie horizontal esté en línea con el borde exterior de la encimera. Si la parte inferior de la superficie horizontal es inferior a 400 mm, debe estar al menos a 50 mm de los bordes exteriores de la encimera.
- Debe haber un espacio libre de 50 mm alrededor del aparato y entre la superficie de la encimera y cualquier material combustible.
- Debe dejar un espacio de al menos 25 mm y como máximo 45 mm entre la parte inferior del aparato y cualquier superficie que se encuentre debajo de él.




- Para instalar un horno bajo una encimera, éste debe tener ventilación forzada.
- Compruebe las dimensiones del horno en el manual de instalación.
- El tamaño del corte debe obedecer las instrucciones.

Instalación del aparato

1. Quite el soporte de la sartén, la tapa del quemador y el difusor; y dé la vuelta al aparato con cuidado, situándolo sobre una superficie acolchada. Asegúrese de que los dispositivos de ignición y de seguridad no se dañan durante este proceso.
2. Adhiera la esponja al borde sobre el perímetro inferior del aparato.
3. No deje huecos sin esponja de sellado en ningún punto del perímetro.



No use silicona para adherir el aparato al hueco. Esto dificultará mover el aparato y sacarlo del hueco en un futuro, sobre todo si éste necesita ser reparado.





1. Coloque el soporte (B) alineándolo sobre los orificios del tornillo. Hay un conjunto de orificios de tornillos en cada esquina de la placa (H) Apriete ligeramente un tornillo (C) hacia el soporte (B), para que el soporte se una a la placa, así podrá ajustar la posición.
2. Vuelva a dar la vuelta con cuidado a la encimera y luego introdúzcala suavemente en el orificio de abertura que ha recortado.
3. En la parte inferior de la encimera, ajuste los soportes en la posición adecuada a la mesa de trabajo.
Después apriete los tornillos (C) para asegurar que esté fijada en su posición.


Conexión de gas



- Este aparato debe instalarse y conectarse de acuerdo con las normas de instalación vigentes en el país en el que se va a utilizar el aparato.
- Este aparato se suministra para funcionar con GLP y gas natural. La conversión para su uso con GLP y gases naturales solo debe ser realizada por una persona calificada.




Instalación de electrodomésticos
Nota: Use guantes protectores para manipular la encimera.



! ¡Precaución!

Si es necesario ajustar o instalar el codo, se permite solo una llave de torsión con **9±1N.m**, y trabajar en la tuerca negra del colector en lugar de en el codo.

(1) Ajuste de la dirección del codo




Después de aflojar el codo, ajuste la interfaz del codo en la dirección requerida según sea necesario y mantenga la cabeza hexagonal del codo inmóvil con una llave. Utilice una llave dinamométrica de **9±1 N.m** para apretar el perno negro del conjunto del tubo de entrada de gas. Asegúrese de que el par de torsión de la llave esté dentro del rango requerido para evitar la rotura del codo o daños causados por una fuerza excesiva.

Después de apretar la instalación, verifique si las piezas están en buenas condiciones y pruebe la hermeticidad para garantizar la estanqueidad de la instalación. El instalador es responsable de los resultados del proceso.

(2) Instalación de la encimera de gas

¡Este aparato debe ser instalado por un ingeniero de seguridad de gas registrado!



No use demasiada fuerza al apretar; De lo contrario, provocará la fractura del codo o la deformación y fuga del anillo de goma.

Tenga en cuenta que se debe utilizar la llave dinamométrica para apretar con un par de **10 N.m**. El par máximo no puede exceder los **20N.m**.

Conexión gas

La conexión de gas debe estar ubicada en una posición en la que se pueda acceder a la llave de paso. El extremo del punto de conexión de entrada de la placa de gas tiene una rosca de 1/2" que permite:

- Una conexión fija
- Conexión mediante tubo flexible (L mínimo 1 m - máximo 3 m)

El sello hermético suministrado debe insertarse entre la salida del colector y el suministro de gas. Debe evitar que el tubo entre en contacto con las partes móviles del mueble de cocina (por ejemplo, un cajón) y evitar el acceso a los espacios que puedan quedar obstruidos.



¡Peligro de fugas!

Si se manipula alguna conexión, revisar el sello.

El fabricante no se hace responsable de las fugas de las conexiones después de su manipulación.

Especificación de gas

Modelo	Tipo de gas y presión	Entrada de calor y tamaño del orificio (mm)			
		Triple-Corona	Rápido	Semi-rápido	Auxiliar
		3.3kW(240g/h)	3.0kW(219g/h)	1.75kW(127g/h)	1.0kW(73g/h)
PGM-4 INOX BUT	G20 20mbar	/	1.30	1.00	0.78
	G30 29mbar	/	0.87	0.66	0.50
PGM-3 FG INOX BUT CGM-3 FG CRISTAL BUT	G20 20mbar	1.28	/	1.00	0.78
	G30 29mbar	0.93	/	0.66	0.50

Resolución de problemas

- Las reparaciones deben hacerlas técnicos con licencia. Una reparación inapropiada puede provocar peligro para usted y otros.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o personas cualificadas de manera similar para evitar un peligro.
- Sin embargo, algunos problemas más simples pueden ser resueltos de la siguiente manera:

Problema	Posible causa	Solucion
No enciende	No hay llama.	Compruebe la corriente de electricidad.
	La tapa del quemador está mal montada	Ensamble la tapa correctamente.
	La corriente de gas está cerrada.	Abra la corriente de gas completamente.
Mal encendido	La corriente de gas no está correctamente abierta.	Abra la corriente de gas correctamente.
	La tapa del quemador está mal ensamblada.	Ensamble la tapa correctamente.
	El enchufe de arranque está contaminado con alguna sustancia extraña.	Limpie la sustancia extraña con un paño seco.
	Los quemadores están mojados.	Seque la tapa de los quemadores correctamente.
	Los huecos en el esparcidor de llama están congestionados.	Limpie el esparcidor de llama.
Produce ruido cuando se quema y se enciende	La tapa del quemador está mal ensamblada.	Ensamble la tapa correctamente.
La llama se apaga durante el uso	Dispositivo de seguridad de llama sucio.	Limpie el equipo de supervisión de la llama.
	El producto que se estaba cocinando se ha derramado.	Apague el hornillo. Espere un minuto y reinicie la zona.
	Una fuerte corriente de aire ha apagado la llama.	Apague la zona y compruebe si hay corrientes en el área de cocción, como ventanas abiertas. Espere un minuto y vuelva a encender la zona.
Llama amarilla	Los orificios en el esparcidor de llama están obstruidos.	Limpie el difusor.
	Se usa diferente gas.	Compruebe el gas que usa.
Llama inestable	La tapa del quemador está mal montada.	Monte la tapa correctamente.
Huele a gas	Fuga de gas.	Pare de usar el producto y cierre la válvula. Abra la ventana para ventilar. Contacte con nuestro servicio técnico usando un móvil fuera.



■ Si el problema no se soluciona, contacte con su servicio técnico mas cercano

CERTIFICADO DE GARANTÍA

-Esta garantía es válida, si se acompaña con la factura original o ticket de compra. Estas condiciones son sólo aplicables en España, y reúnen todos los derechos que el consumidor tiene de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2021 de 21 de abril, para la Defensa de los Consumidores, en la Venta de Bienes de consumo para uso doméstico.

Las vías de reclamación de las que dispone el consumidor son los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas o El Instituto Nacional de Consumo.

-Euro-Saime S.A. es responsable de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega del bien y se manifiesten en un plazo de 3 años desde la entrega.

Se presume que las faltas de conformidad que se manifiesten en los dos años siguientes a la entrega del bien, ya existían cuando el bien se entregó, excepto cuando para los bienes esta presunción sea incompatible con su naturaleza o la índole de la falta de conformidad

En caso de falta de conformidad, el consumidor puede optar entre reducción de precio o resolución de contrato, salvo que esto resulte imposible o desproporcionado.

La reparación o reposición de cualquier pieza o componente defectuoso realizado por un Servicio Técnico Oficial de la Marca, incluyendo Mano de Obra y Desplazamiento será a Cargo de Euro-Saime S.A., siempre que el aparato esté instalado de forma accesible.

Queda excluido de esta garantía, daños no imputables a la fabricación y calidad del producto, causados como consecuencia de:

- SUSTITUCIÓN piezas por FALTA MANTENIMIENTOS / LIMPIEZA (desagüe obstruido, jabonera, burlete.)
- SUSTITUCIÓN piezas DESGASTE NORMALES (correas...)
- ROTURA ACCIDENTAL de componentes de plástico, asas y vidrio (no atribuible a defecto fabricación)
- DAÑOS ESTÉTICOS -TRANSPORTE, no denunciados en el momento de la entrega.
- DAÑOS ÓXIDO, PINTURA, por uso productos limpieza abrasivos que dañen chapa (óxido.), esmalte, pintura, plásticos...

- INSTALACIÓN INCORRECTA o manipulación indebida del producto
- USO NO DOMÉSTICO del aparato
- USO INDEBIDO no acorde con las instrucciones (carga ropa excesiva...)
- FUERZA MAYOR subidas de tensión, impactos, acciones atmosféricas, o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- EFECTOS QUÍMICOS o electroquímicos del agua.
- REPARACIONES efectuadas por Servicios Técnicos no oficiales o por el propio consumidor.

ASISTENCIA TÉCNICA

Si necesita consultar el listado de Servicios Técnicos actualizado, entre en nuestra página www.rommer.es

Para contactar con un Servicio Técnico Autorizado, o para pedir recambios consulte el listado en la página web www.rommer.es

Para cualquier consulta, búsqueda de manuales, o atención al cliente póngase en contacto con comercial@rommer.es

Las piezas de repuesto, pueden obtenerse a través de los Servicios Técnicos Oficiales durante un período mínimo de 10 años a partir de la fecha de puesta en marcha.

Importador:
EUROSAIME, S.A.
ESA08765158
Geminis 22
08228 TERRASSA
937851237

Nota: La dirección o el número de teléfono de contacto está sujeto a cambios sin previo aviso. Por favor, confirme los datos consultando la web arriba indicada.

